



マジックアーム

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

もくじ

- ・ お取り扱い上の注意
- ・ 製品情報
- ・ 各部のなまえ
- ・ 付属品
- ・ 取付け方法
- ・ ご使用方法

お取り扱い上の注意

- 脱着の際は必ず手袋を着用し、周囲に危険な物などがないか確認の上、作業してください。
- 鞘を延長して使用する場合の最長は1800mmです。
- ※フォーク本体部分を含む
- 鞘を延長した場合の荷重は10 t まで耐えられます。
- ※先端部300mm部分の荷重試験によるもの
- 付属のボルトで止めたアームの引き抜き強度は3 t です。
- ご使用の際は、上記の数値を参考にし、安全に作業を行ってください。

製品情報

- 材質 ダクタイル鋳鉄
- 表面処理 防錆塗装

お手入れ方法

- 製品本体及び付属品の（固定用ボルトを除く）材質はダクタイル鋳鉄です。ご使用方法によっては、防錆塗装が剥がれ、錆が生じることがあります。錆部分はペーパーで擦り、防錆塗装してください。なお、表面上の錆による強度の低下はございません。

付属品

- アシストパーツA 1セット（木製パレット用）
- アシストパーツB 1セット（樹脂製パレット・ロープけん引用）
- 特殊ボルト 2本
- 固定用ボルト 4本

取付け方法

- 延長しないで使用する場合
 - ①フォーク本体へマジックアームを奥まで差し込みます。
 - ②特殊ボルト差込口へ付属の特殊ボルトを入れて完成です。※特殊ボルトは差し込むだけで固定されます
- 延長して使用する場合
 - ①フォーク本体へマジックアームを差し込み、延長する位置を決定します。

※延長して使用する場合の最長はフォーク本体部分を含め1800mmです

- ②位置が決まったら固定用ボルト差込口へ付属の固定用ボルトを入れて完成です。
- ※固定用ボルトはフォーク本体の側面を押えつけます

ご使用方法

- 必要な時、必要な長さだけ伸ばして使う事が出来ます。
(1080mm~1800mm)
- トラックを隅に寄せ、片側から積み下ろし作業が出来ます。
- 付属品のアシストパーツを装着する事で以下の作業を行うことができます。
 - ①アシストパーツをパレットの隙間に入れ、バックさせると簡単に荷物を引き寄せて降ろせます
 - ②パレットを押しように設計されたアームの先端部分をパレットにあてがい、そのまま押すだけで、誰にでも簡単に積むことができます
 - ③アシストパーツのポッチ部分にロープを掛け、奥にある荷物をそのロープで手前に引き寄せることができます